



Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen für die ALBA KRAPP Heb- und Ausschalgeräte

1. Produktbeschreibung

Die ALBA Heb- und Ausschalgeräte sind professionelle Werkzeuge zum Anheben, Positionieren und Ausschalen von Betonteilen auf Baustellen. Gefertigt aus hochfestem Stahl, bieten sie eine maximale Tragfähigkeit von bis zu 100 kg und sind mit ergonomischen Griffen für sicheres Arbeiten ausgestattet.

2. Sicherheitsinformationen

- **Lastgrenzen einhalten:** Überschreiten Sie niemals die angegebene Tragfähigkeit.
- **Schutzausrüstung tragen:** Verwenden Sie stets Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe.
- **Stabile Standflächen nutzen:** Achten Sie darauf, dass der Untergrund rutschfest und eben ist.
- **Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- **Nicht zweckentfremden:** Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Hebe- und Ausschalarbeiten.

3. Gebrauchsanweisungen

- **Vorbereitung:** Prüfen Sie die Last auf Gewicht und Stabilität.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber und funktionsfähig ist.
- **Hebevorgang:** Positionieren Sie das Gerät unter der Last.
- Heben Sie langsam und kontrolliert an.
- **Ausschalen:** Setzen Sie das Gerät an den vorgesehenen Punkten an.
- Üben Sie sanften Druck aus, um die Schalung zu lösen.
- **Abschluss:** Nach der Arbeit reinigen und auf Schäden prüfen.

4. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz mit einem trockenen Tuch.
- Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig, um reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- Tauschen Sie verschlissene Teile aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Gerät trocken und geschützt vor Witterungseinflüssen.

5. Entsorgung

Die ALBA Heb- und Ausschalgeräte bestehen überwiegend aus recycelbarem Metall. Entsorgen Sie defekte oder ausgediente Geräte gemäß den örtlichen Vorschriften für Altmetall.

6. Hinweis:

Diese Anleitung ist Teil der Produktsicherheit. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.

Bei Fragen zur Verwendung oder bei technischen Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Adresse: info@alba-krapf.ch

ALBA KRAPP AG
Kundendienst